




## CHIAMATA

Digitare il numero e premere il Tasto OK (✓). Per chiudere la comunicazione, riagganciare o premere il Tasto ANNULLA (✗)

Per effettuare chiamate esterne anteporre lo 0 al numero del destinatario

Per chiamare il centralino digitare #9

Per richiamare l'ultimo numero premere due volte il Tasto OK (✓)(✓)

Per accendere e spegnere la Viva Voce, premere il tasto VivaVoce 

## RUBRICA NUMERI INTERNI

Per accedere alla rubrica centralizzata SNS selezionare il primo tasto funzione a sinistra, corrispondente alla scritta **LDAP**.


Utilizzare la tastiera per immettere una parte del cognome o nome della persona cercata. Nel caso in cui più nominativi soddisfino la ricerca, scorrere la lista con le frecce direzionali fino a trovare il nominativo desiderato. Poi premere il Tasto OK (✓).




### RUBRICA PERSONALIZZATA



E' possibile memorizzare numeri interni o esterni in una rubrica personalizzata. Per accedere selezionare il quarto tasto funzione (ultimo a destra), corrispondente alla scritta **Rubric**.

### METTERE IN PAUSA UNA COMUNICAZIONE

Per mettere in attesa una comunicazione attiva premere il tasto luminoso **Chiamata in corso** : la luce diventa lampeggiante e l'interlocutore sente una musica di attesa.

Per riprendere la comunicazione, premere nuovamente il tasto **Chiamata in corso** .



### CHIAMATE MULTIPLE

Durante una comunicazione è possibile attivare una seconda chiamata premendo il secondo tasto **Chiamata in corso** . La prima comunicazione viene messa in attesa con musica e il primo tasto **Chiamata in corso**  lampeggia. Comporre il numero del destinatario come al solito.

E' possibile passare da una chiamata all'altra premendo il tasto **Chiamata in corso**  corrispondente.

Per fare una conversazione a 3 premere il tasto funzione corrispondente a **Conf.A**, che nel frattempo sarà comparso.

### SECONDA CHIAMATA IN ARRIVO

Se si è già impegnati in una chiamata, una seconda chiamata in arrivo viene segnalata da un bip, dalla luce rossa lampeggiante e dal tasto **Chiamata in corso**  lampeggiante; è possibile rispondere mettendo in attesa la prima chiamata premendo il tasto **Chiamata in corso**  corrispondente. Il primo interlocutore sentirà una musica di attesa.

### TRASFERIRE UNA CHIAMATA

Si può trasferire direttamente una chiamata in corso premendo tasto funzione corrispondente a **Trasf**: l'interlocutore sente una musica di attesa. Comporre il numero del nuovo destinatario e premere **Trasf** oppure (✓).

Nel caso in cui si voglia parlare con il destinatario del trasferimento prima di trasferire la chiamata:

1. Premere il tasto funzione corrispondente a **Attes**: l'interlocutore sente una musica di attesa
2. comporre il numero del nuovo destinatario e informarlo della chiamata in attesa
3. premere il tasto funzione corrispondente a **Trasf** oppure (✓).

### DEVIAZIONE CHIAMATE ENTRANTI

Premere il tasto funzione corrispondente a **CFwd**, inserire il numero destinazione e poi premere il Tasto OK (✓).

Per annullare la deviazione premere il tasto funzione corrispondente a **noFwd**

### PRENOTAZIONE DI INTERNO LIBERO OPPURE OCCUPATO

Comporre il numero dell'interno e premere **CC** e quindi **OK** ;

sul display compare la scritta scorrevole **In attesa disponibilità num@172.31.255.10**



Si continua ad utilizzare normalmente il telefono. Quando il numero in attesa risponde ad un'altra chiamata, il sistema si accorge della disponibilità e, appena terminata la comunicazione, propone sul display `Chiamata: num@172.31.255.10?` premiamo **OK** oppure (✓) per far partire la chiamata.